

Hinweise zur Bibliothek

unsere FVS Bibliothek ist im Library-Manager von Arduino zu finden.☐☐

Wichtig:

Die Verwendung der FVS Bibliothek ($\leq$ v3.x) ist nur mit der espressif ESP32 Board Package 2.0.17 möglich.

Bei Verwendung der FVS Bibliothek (v4.x) ist das Board Package 3.x zu verwenden.

[ucontroller](#), [mikrocontroller](#)
[topic ucontroller](#)

From:
<https://dw.steinbeis.schule/> -

Permanent link:
<https://dw.steinbeis.schule/doku.php?id=all:projekte:uc:bibliothek>

Last update: **11.07.2025 08:28**

