26.11.2025 14:34 1/1 Hinweise zur Bibliothek

Hinweise zur Bibliothek

unsere FVS Bibliothek ist im Library-Manager von Arduino zu finden.

Wichtig:

Die Verwendung der FVS Bibliothek (\leftarrow v3.x) ist nur mit der esspresif ESP32 Board Package <u>2.0.17</u> möglich.

Bei Verwendung der FVS Bibliothek (v4.x) ist das Board Package 3.x zu verwenden.

ucontroller, mikrocontroller topic ucontroller

From:

https://info.steinbeis.schule/ -

Permanent link:

https://info.steinbeis.schule/doku.php?id=all:projekte:uc:bibliothek&rev=1752215232

Last update: 11.07.2025 08:27

